

## **Demontáž rukojeti**

Po vyšroubování šroubu 02844-4 je možno vyjmout rozvaděč. Po demontáži spouště 58625-1 je možno sejmout pouzdro 58648-1 a těsnící o- kroužky. U pistole určené pro Chopper pozor na kuličku 03198

Dále můžeme demontovat pouzdro vedení spouště 58628-1 a vodící trn s aretací 58629-1.

## **Zpětná montáž**

Postupujeme opačným způsobem.

